


## その他オプション(別売)

いろいろな容器のヘッドスペース測定や  
ガス量も同時に測定できます。

### ■ガス採集硝子管:GS-2



※ガラス製品につき多少のサイズ誤差がありますが、あらかじめご了承ください。

ペットボトルや缶のヘッドスペースの残存酸素測定を  
簡単にしてお手伝いをします。

### ■オープナ:KO-X1(ペットボトル用)

測定方法

回転ハンドルを回してペットボトルのフタに穴  
をあけ、ヘッドスペースのサンプルガスを抜き  
取り、ハウジング内へ送り込みます。



フタの高さ MIN:16(mm) ～MAX:35(mm)  
首の直径 MIN:φ22(mm)～MAX:φ36(mm)

### ■缶オープナ:KO-1(缶用)

測定方法

カッターで缶に穴をあけてヘッドスペースの  
サンプルガスを抜き取りハウジング内へ送り  
込みます。



※オープナをご使用頂く場合は、オプションのサンプラーS-2が必要です。

接続するだけで測定ボタンを押せば  
自動でプリントアウトします。

### ■プリンタ:CBM-910II-40

印字例

```

ALL DATA
001 2000/01/01 00:15 02 21.02
002 2000/01/01 00:15 02 0.862
003 2000/01/01 00:16 02 0.212
004 2000/01/01 00:16 02 0.182
005 2000/01/01 00:16 02 0.022
006 2000/01/01 00:16 02 0.922
END
    
```



弊社酸素計の愛称が「オキシアイ」になりました。  
酸素を測る眼として未永くご愛顧をお願い申し上げます。



## 飯島電子工業株式会社

営業部 〒443-0045 愛知県蒲郡市旭町15-12  
☎ 0120-67-2827 FAX 0120-69-6814

フリーダイヤル

http://www.ijima-e.co.jp/



ISO 9001: 2000認証

仕 様	
製品名	残存酸素計・バックマスター
型 式	RO-103
測定方式	隔膜形ガルバニ電池式酸素センサー 半導体温度センサー
表示方式	4桁デジタル液晶表示
表示項目	O <sub>2</sub> 、ガス置換率、DO、飽和率、水温、バッテリー残量、 エラーメッセージ、校正時カウント
測定範囲	O <sub>2</sub> : *0.00～9.99% O <sub>2</sub> (最小分解能0.01% O <sub>2</sub> ) 10.0～25.0% O <sub>2</sub> (最小分解能0.1% O <sub>2</sub> ) 2段オートレンジ *最小分解能は0.1% O <sub>2</sub> に設定可能 置換率: 0.0～100.0% (最小分解能0.1%) DO測定装置: MA-300 (オプション) 使用時のみ DO: 0.00～9.99mg/ℓ (最小分解能0.01mg/ℓ) } * 10.0～20.0mg/ℓ (最小分解能0.1mg/ℓ) } * 2段オートレンジ *但し、溶存酸素飽和率の測定範囲内 溶存酸素飽和率: 0.0～200.0% (最小分解能0.1%) 水温: 0.0～40.0℃ (最小分解能0.1℃)
計器精度	O <sub>2</sub> : ±0.03% O <sub>2</sub> ±1 digit DO: ±0.03mg/ℓ ±1 digit 水温: ±0.1℃ ±1 digit
測定時間	O <sub>2</sub> : 6秒*1 DO: 99%応答 攪拌開始後40秒以内*2
伝送出力	シリアル通信出力 ・プリンタに接続可 ・PCに接続可
校正方法	O <sub>2</sub> : 空気によるワンタッチ校正 DO: 飽和水、または空気によるワンタッチ校正
機 能	自己診断機能: センサー寿命(センサー交換のお知らせ) 安定時間オーバー、センサー不安定 自動安定機能: 数値が安定するとホールドして表示します 時計機能内蔵
使用温度範囲	0～40℃ (O <sub>2</sub> 測定は結露しないこと)
電 源	単3アルカリ乾電池×4本(DC6V)または、ACアダプタ(AC100V)
外形寸法	170(W)×123(D)×72(H)mm 本体のみ(突起部分除く)
本体重量	約650g(乾電池含む)

\*1. おくだけサンプラー(オプション)で最小分解能0.1% O<sub>2</sub>表示設定時、複数サンプルを連続的に自動測定した場合の最短時間。

\*2. DO測定装置: MA-300(オプション)使用、温度一定、同サンプル連続測定時の場合。

※測定ガスにCO<sub>2</sub>が含まれていると、指示が不安定になったり、センサーの劣化を早めます。CO<sub>2</sub>に影響のない機種を用意しておりますので、メーカーにご相談ください。

## 標準付属品

- バックマスター本体
- 粘着ゴム
- ワグニット
- メンテナンスキット
- ACアダプタ
- 取扱説明書(保証書)
- 注射針

## 標準価格

本体一式(ワグニット含む) ￥390,000(税抜) ￥409,500(税込)  
ワグニットWA-SGF(消耗品) ￥ 18,000(税抜) ￥ 18,900(税込)

※製品改良のため、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。  
(2008.8月現在)

取扱店

## 残存酸素計



# バックマスター®

包装パック内の残存酸素を管理する技術者の手助けとなるよう、弊社残存酸素計を「バックマスター」と名付けました。  
「バックマスター」は、弊社の登録商標です。

品質管理のパートナーが成長しました。

より早く、より簡単に、より正確に測定します。

New



※こちらはオプション  
(別売)です。

サンプル測定無料

テスト器貸出無料



当社では品質保証国際規格の認証を取得し  
良品質の商品をお届け致しています。



## 飯島電子工業株式会社





かつお節などの袋物から飲料用のペットボトルや缶の残存酸素を  
らくらくチェックできます。さらに、飲料の溶存酸素も測定できます。

ワンタッチで自動測定！  
吸引ポンプ内蔵のため、測定ボタン  
を押すだけでOK。

液体を吸っても大丈夫！  
万が一、液体を吸ってしまっても清  
掃するだけで再度使用できます。

電源ONですぐに使えます！  
暖機運転が不要なのですぐに測定  
できます。

操作が簡単！  
使用するボタンは5つ、しかも日本語表  
記でわかりやすい操作になっています。

どこでも測定可能！  
乾電池でも使用できるので電源が  
とれない場所でも使用できます。



- 測定方法
- ①サンプルに粘着ゴムを貼り、注射針を刺し込みます。
  - ②測定ボタンを押して、測定開始。

※改良により実際の製品は異なる場合がございます。

DO測定装置:MA-300 オプション(別売)


DOの測定も同時に行う事ができます  
本体にDO測定装置をつなげるだけで、飲料の溶存酸素を測  
定する事ができます。

精度よく測定できるハウジング  
サンプルを別の容器に移すことがなく、大気に触れずに測定  
できるので、より精度の高い値が得られます。


貴重なサンプルもムダにしません  
測定に必要なサンプル量は最小で10cc。  
ムダなサンプル量を極力少なくしました。

通信ソフト:RO-PG オプション(別売)

報告書作成に時間がかかってしまう！という方におすすめ  
専用の通信ソフトを使うことで、データを自動で記録することができます。  
報告書などの資料として活用したり、データの保管や管理、必要なデータの検索などが簡単にできます。



本体にパソコンを接続し、測定ボタンを押すと自動でデータを転送します。



作業時間短縮・安心を実感してください。

- 作業時間がぐーんと短くなりました  
・自動吸引だから測定ボタンを押すだけで測定できます。  
・自動安定機能により、安定したところで数値をホールドするので値を読み  
取るためにつききりになることはなく、一人で2台使うことも可能です。
- 安心して取り扱うことができ、さらに可燃性ガスに  
強いガルバニ式ワグニット(酸素センサー)  
・寿命要因の40%を占めていた、隔膜のキズやシワをハードカバーと  
1mm引っ込めた隔膜保護構造で徹底的に排除しました。取り扱い時に、  
気を遣わず安心してご使用いただけます。  
・ワグニット内部の電解液の成分を調整し、析出物の  
発生を遅らせることで寿命がアップしました。さらに  
電解液の変更と合わせて電極部の台座をセラミック  
にすることで応答速度もアップしました。  
・ガルバニ電池式のため、サンプルにアルコールやコー  
ヒー豆等から排出される可燃性ガスや脱酸素剤から  
出る可燃性の副生成ガスが含まれていても測定するこ  
とができます。(ジルコニア式の場合、指示値が低めに  
出ることがあります。)
- ムダなサンプルを最小限にしました  
測定に必要なサンプル量は最小で3cc。  
ガス量の少ないスティックパックも1サンプルで測定可能です。

例えばかつおぶしパックを  
1日100袋測定したら・・・

	バックマスター +おくだけサンプラー	従来品
1袋あたりの 測定時間	10秒	60秒
100袋/日 測定した場合	17分/日	100分/日
1ヶ月 測定した場合	約6時間/月	約33時間/月


1ヶ月あたり約27時間も短縮できます！

ワグニットの交換(ワンタッチ交換)



おくだけサンプラー:PO-1 オプション(別売)

もっと作業時間を短くしたい！もっとコストを下げたい！方におすすめ  
面倒な粘着ゴムはもうありません



おくだけサンプラーは名前の通り、サン  
プルに置くだけで穴があき、測定できます。  
また特殊な粘着シートがついているので、  
サンプルからガスが漏れる事ありません。  
そのため、粘着ゴムを使用する必要がなく、  
作業時間の短縮やコストを削減するこ  
とができます。  
※真空パックや表面がザラザラした袋材の場合、  
使用できないことがあります。一度メーカーに  
ご相談下さい。

加・減圧用サンプラー:S-2 オプション(別売)

真空パックやペットボトル・缶等で内部が加圧・減圧の場合でも測定できます

サンプラーS-2は、サンプルが真空パックの場合やペットボトル・缶等で内部が加圧・減圧の場合でも測定できるので、幅広い  
サンプル測定が可能です。また、従来品に比べ作業性もよくなりました。

